

## PlayStation®3本体の設定について

ゲームの音声出力を設定するには、

PlayStation®3の"XMB"→[設定]→[サウンド設定]→[音声出力設定]にて、 [音声入力端子 / SCART / AV MULTI]を選択してください。

ケーブルの接続が正しければ、ヘッドセットから音が聞こえます。

\*HDMIケーブル接続の場合、[設定] $\rightarrow$ [サウンド設定] $\rightarrow$ [音声出力設定]にて、

\*HDMI/ーノル疾続の場合、「設定」→「ザワント設定」→「盲戸出力設定」にて、 [HDMI]を選択してください。 また、「設定]→「サウンド設定]→「音声同時出力」にて、「入(同時出力する)]を 選択してください。TVとヘッドセットの両方にゲーム音が聞こえますので、 TVの音が不要の場合、TVのリモコンの消音ボタンを押して消音してください。

マイクの音声入力を設定するには、

PlayStation®3の"XMB"→[設定]→[周辺機器設定]→[音声機器設定]にて、 [TRITTON KUNAI Headset]を選択してください。 ケーブルの接続が正しければ、画面に表示されるバーグラフでマイクが動作して

いるか音声を入力して確かめることができます。

本製品に 本製品について異常を感じた場合には、USBコネクターまたは、オーディオブラグを機器本体から抜いてください。 次のような場合はすぐにUSBコネクターまたは、オーディオブラグを機器本体から抜き、弊社カスタマーセンターまで

・本製品の上に液体をこぼした場合。 ・USBケーブルまたは、オーディオケーブルが損傷している場合。

▲ 感電・火災に注意

感電や火災により、死亡やけがの原因となる可能性がありますので、次の指示に従ってください。
 ・雷が鳴り出したら、本製品に触れないでください。感電の原因となります。
 ・濡れた手で本製品に触れないでください。感電や故障の原因となります。
 ・本製品の使用後は、必ず機器本体から本製品のUSBコネクターまたは、オーディオブラグを抜いて、本製品への通電

直射日光に当たる場所や、熱器具の近くなど高温になるところに置かないでください。 火災や故障の原因となります。 防水仕様ではありません。 水が掛かるところや雨や湿気にさらしたりしないでください。 感電や火災、故障の原因となり

い。。 ・水や洗剤などを含んだ布で拭かないでください。感電や火災、故障の原因となります。 ・分解や改造、自分での修理は絶対にしないでください。 感電や火災、故障の原因となり、また、製品保証対象外となり

ケーブルを身体に巻き付けたり、人が通る場所に通わさないでください。
 コネクターに指や金属で触ったりしないでください。
 シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどでは拭かないでください。本製品は乾いた布で軽く拭いてください。

・シンナーやベンジンなどの連発温、アルコールなどでは拭かないでください。本製品は乾いた布で軽く拭いてください。
・本製品は所定の用途以外には使用しないでください。
・本製品には、プラスチック、金属部品が含まれています。廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。
・発作について、以前に発作を起こしたことがない場合でも、テレビ、テレビゲームで映し出される光の点滅によって発作や失神が引き起こされる場合があります。発作、意識喪失、またはその他のてんかんに関連する症状を経験した事がある方は、テレビゲームをする前に医師に相談する必要があります。保護者の方はお子様がテレビゲームをする前間を把握し、定期的に観察する必要があります。お客様自身、またはお子様に次の症状がある場合、ゲームの使用を止め、医師に相談してください。けいれん、意識喪失、不随意運動、眼または筋肉のけい絡、視覚変化、見当識障害など。

テレビゲームをする際には次の項目に従ってください。

・画面からできるだけ遠く離れてください。 ・疲れているときや休息が必要なときはゲームをしないでください。

・手、手首、腕、指先などに痛みやひりひり感、疲れを感じる場合は、ゲームを中止してください。 痛みやひりひり感が続く場合は、医師に相談してください。

本製品は、Mad Catzのオリジナル製品であり、各ゲーム機のライセンス製品では、ありません。
Will Nintendo 30Sは任天堂株式会社の商標です。
※ PlayStations3本体のシステムソフトウェアによっては、すべての機能がお使い頂けない場合があります。
その場合は、最新のシステムソフトウェアにアップデートしてからご利用ください。(Ver. 2.80 以降推奨)
"PlayStation"は株式会社ソニー・コンピュータエンタティンメントの登録商標です。
"XMB"はソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタティンメントの商標です。
その他、記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

J70-TRI 90359JP-QSG

(保証期間内に、取扱説明書に基づいた正常な使用状況下で、万一発生した故障については、無償で修理・交換をさせて頂きます。 但し、この保証の権利は、ご購入頂いたお客様本人に限られ、他の第三者への譲渡は認められません。

本保証は、日本国内のみ有効です。

保証期間は、使用開始時期・使用期間に関わらず、販売店の購入証明書(領収書、レシート)が 発行された購入日から2年間です。

修理・交換後も保証期間に変更はありません。

この保証の範囲は、本製品または後継機など同等品との交換、修理を最大の限度とします。本製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、弊社は一切その責任を負い

5. 次の場合は保証期間内でも保証は無効です。1)保証書と領収書等のご提示・添付が無い場合。

(2)保証書または領収書等に購入年月日・購入店名の記入、捺印またはそれに代わるものが無い

場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (3)使用上の誤り、または当社以外での改造、修理による故障や損傷。

(4)火災またはその他の天災による故障や損傷。

(5)落下などの衝撃や水没などによる故障や損傷。

(6)本製品を分解した場合。

(7)購入後の輸送、管理・保管上の不備により生じた故障や損傷。 (8)一般家庭以外(業務等)で使用したことによる故障や損傷。

○ 修理品の送付について

故障かな?と思われましたら、本書に記載されている情報やホームページを今一度ご確認ください。 その上で、修理・交換が必要な場合は、恐れ入りますがカスタマーセンターまで、お電話にてご連絡 頂いた後、以下のご対応をお願いいたします。

マッドキャッツ カスタマーセンターにお問い合わせ頂き、返品承認番号と送付先住所等を入手 願います。

送料はお客様負担にて、弊社指定の送付先に修理依頼品を発送願います。

購入日が記載された購入時のレシートのコピーと保証書を修理依頼品に同梱願います。 正確な差出人住所と日中に連絡可能な電話番号、Eメールアドレスと不具合内容を記載したメモ を修理依頼品に同梱願います。

修理対象の製品を返品する際は、できるかぎり購入時のパッケージで梱包して頂き、輸送による 損傷を防ぐようお願いします。

○お問い合わせ先

オンラインサポートページ: http://www.madcatz.co.jp/support/index.html マッドキャッツ カスタマーセンター

Eメール: jpsupport@madcatz.com

ナビダイヤル: 0570-00-2289

(営業時間:月~金、午前10~12時、午後1~5時、ただし土、日、祝日および会社休業日を除く)

©2012 Mad Catz, Inc. TRITTON·Kunai·Mad Catz ロゴ·TRITTON ロゴは、Mad Catz Inc. または、関連会社の 商標または登録商標です。

本製品の形状及びデザインは、Mad Catz Interactive, Inc.または、関連会社のトレード・ドレスです。

本製品の外観及び仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

本取扱説明書に使用されている画像と本製品は多少異なる場合があります。





TRITION











